

# G900V Flat Våtrom

Filt og vev til oppsetting på vegg og tak. Gir et estetisk uttrykk med eller uten mønster avhengig av valgt design. Forsterker overflaten og motvirker sprekkdannelse. Ferdigbehandles med dekkende maling i ønsket glans og farge.



## Produktbeskrivelse

Forbehandlet kvalitets våtromsvev med fin struktur til oppsetting på vegger og tak. Enkel oppsetting. Mettet overflate som trenger grunnmaling.

- Forbehandlet
- Ensartet overflate
- Motvirker sprekkdannelse

## Anvendelse

Bad, toalett og lignende våtrom. Anvendes iht. gjeldende lovgivning og offentliggjøring av krav til underlag, ytelse og vann- og damp tetthet. Betong, lettbetong, puss og våtromsgips.

## Underlag

Skal være rent, tørt, fast og egnet til overflatebehandling.

## Behandling

Løstsittende materiale og maling fjernes ved rengjøring og sliping. Eksisterende tapet fjernes. Smuss, skitt, fett og materiale som kan overføres til andre ting, fjernes ved rengjøring. Vannopløselig misfarging, nikotin og sot rengjøres og behandles med sperrende grunnmaling. Harde, glatte underlag mattslipes og grunnmales. Sprekker, ujevnheter og hull utjevnes ved sparkling. Sugende og porøse underlag grunnes.

## Påføring

Våtromsvev skjæres i fulle lengder svarende til den overflaten som skal kles, + 10 cm til renskjæring. Påfør våtromslim jevnt på underlaget, 1–2 baner av gangen. Banene settes opp kant i kant. Press luftlommer ut med vevsparkel. Renskjær overskytende filt mod tilstøtende overflater. Tørk av overskytende festemiddel med svamp og lunkent vann. Veven behandles med Våtromsgrunning når overflaten er tørr. Mellomsliping evt. ved fiberreisning, etter at grunnbehandlingen er tørr. Gjennomfør alltid prøvebehandling for kontroll og godkjenning av feste og resultat.

## Forventet resultat

Særdeles sterk overflate. Ensartet jevn struktur. Ujevnheter fra underlaget kan forekomme. Ferdigbehandles med våtromsmaling i ønsket farge. Belast overflaten med forsiktighet og unngå direkte vannpåvirkning før malingen er helt gjennomherdet.

## Nyttig informasjon

Sørg for god utlufting under og etter oppsetting.

## God praksis

## Supplerende Info

Fjern mest mulig lim fra verktøy før rengjøring. Hell ikke rester av flytende maling i avløp. Lever det på den lokale gjenbruksstasjonen. Minimer ditt malingsavfall ved på forhånd å beregne hvor mye som skal brukes. Oppbevar overskytende maling korrekt, slik at rester kan anvendes og miljøpåvirkning dermed minimeres.

## Tekniske data

Rengjøring av verktøy osv.	Vann
Oppbevaring	Oppbevares tørt og rent
Arbeidstemperatur	Min. +10°C

### Nåværende TDS Versjon

februar 2023

### Erstatter TDS Versjon

februar 2023